



PORSCHE

VH005

文件管理操作说明

用户文档

核心文档

© Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG. 法律声明。

Porsche 保留本文档的所有权利。只有经过 Porsche 书面授权，才能翻印或透露给第三方。对于本文档的错误或遗漏之处及由此引起的任何损失，Porsche 不承担任何责任。

目录

1	简介	3
1.1	定义及目的.....	3
1.2	概述.....	3
1.3	文档布局.....	3
1.4	适用文档.....	3
2	应用程序的操作	4
2.1	简介.....	4
2.2	网络驱动器的配置.....	4
2.3	显示文件.....	6
2.3.1	显示视频截屏文件.....	6
2.3.2	显示 PDFPrints.....	9
2.3.3	显示日志文件.....	11
2.3.4	打印所显示的文件.....	14

1 简介

1.1 定义及目的

用户文档的目标读者是信息系统的最终用户，它包含正确操作此系统以及在出现任何问题时正确应对所需的所有信息。

本文档有两个中心目标：

1. 对于毫无该系统使用经验的最终用户，用户文档可起到介绍性的辅助作用，藉此最终用户可以系统性地熟悉这一“新”系统。
2. 对于有经验的最终用户，用户文档可以作为详细问题的参考书。

1.2 概述

1.3 文档布局

第 3 章介绍如何使用应用程序。

第 4 章探讨如何纠正错误。

1.4 适用文档


2 应用程序的操作

2.1 简介

该应用程序可用于查看 PIWIS 检测仪上的文件或将这些文件传输至网络驱动器。

2.2 网络驱动器的配置

		完成
网络驱动器的配置		<input type="checkbox"/>
 <p>The screenshot shows the Porsche logo and the word 'PORSCHE' at the top. Below it is a menu with three items: '信息' (Information), '数据管理' (Data Management), and '设置' (Settings). The '数据管理' item is circled in red. To the right of the menu, the text '数据管理' is also circled in red.</p>	<p>打开文件管理，方法如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐“DATA ADMINISTRATION”（数据管理） ☐“File Management”（文件管理） 	
 <p>The screenshot shows the Porsche logo and the word 'PORSCHE' at the top. Below it is a menu with three items: '信息' (Information), '数据管理' (Data Management), and '设置' (Settings). The '数据管理' item is circled in red. To the right of the menu, the text '数据管理' is also circled in red.</p>	<p>或</p> <p>PIW</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐“Global centre”（全局中心）–“Data administration”（数据管理） ☐“File Management”（ 	



	<p>文件管理)</p> <p>转至“Configuration” (配置) 选项卡</p> <p>填写网络路径、用户名和密码。</p> <p>注释：如果尚未配置网络驱动器，应立即对“Configuration” (配置) 选项卡进行更改。</p>
	<p>单击“Connect” (连接)</p>
<p>此时将连接网络驱动器。</p>	

2.3 显示文件

2.3.1 显示视频截屏文件

		完成
显示视频截屏文件		<input type="checkbox"/>
 <p>The screenshot shows the Porsche logo and a menu with three items: '信息', '数据管理', and '设置'. The '数据管理' item is circled in red.</p>	<p>打开文件管理，方法如下：</p> <p>☐“DATA ADMINISTRATION”（数据管理）</p> <p>☐“File Management”（文件管理）</p>	
 <p>The screenshot shows the Porsche logo and a menu with three items: '信息', '数据管理', and 'VAL 数据反馈'. The '数据管理' item is circled in red.</p>	<p>或</p> <p>☐“Global centre”（全局中心）-“Data administration”（数据管理）</p> <p>☐“File Management”（文件管理）</p>	
 <p>The screenshot shows the Porsche logo and a menu with two items: '数据管理' and 'VAL 数据反馈'. The '数据管理' item is circled in red.</p>	<p>PIW</p> <p>数据管理:</p>	

转至“**Transfer**”
(传输) 选项卡


选择“Support information”文件夹。

如果要查看屏幕截图，请转至“**Screen**”文件夹。

如果要查看已录制的视频，请转至“**Video**”文件夹。

 <p>传输 文件显示 配置</p> <p>本地 发布的 PIMIS 检测仪数据:</p> <p>:\>Support information\Screen\</p> <ul style="list-style-type: none">..0002000_8LKCA18858_462009_93053_217.pn0002000_8LKCA18858_462009_9310_218.png0002000_8LKCA18858_462009_93254_219.pn0002000_8LKCA18858_462009_93317_221.pn0002000_8LKCA18858_462009_93321_222.pn0002000_8LKCA18858_462009_93330_223.pn0002000_8LKCA18858_462009_9337_220.png <p>功能</p> <ul style="list-style-type: none">更新显示复制移动删除清空创建存档创建文件夹全选取消选择 <p>外部 <input type="radio"/> 网络驱动器 <input checked="" type="radio"/> USB 数据载体</p> <p>:\></p> <ul style="list-style-type: none">(-PIMIS-)bootDriversautorun.infBOOTMGRGRldrmenu.lstsgrm.datvistape.cfgvistape.wim	<p>选择要查看的文件。</p> <p>单击“Display”（显示）。</p>
 <p>传输 文件显示 配置</p> <p>C:\UserData\VideoScreenCapture\Screen\0002000_8LKCA18858_462009_93053_217.png</p>  <p>若要打印所显示的文件，请继续执行“打印所显示的文件”步骤。</p>	<p>所选文件将显示在“File display”（文件显示）选项卡中。</p>

2.3.2 显示 PDFPrints

		完成
显示 PDF 文件		<input type="checkbox"/>
 <p>The screenshot shows the Porsche logo and 'PORSCHE' text at the top. Below it is a dark menu bar with three items: '信息', '数据管理', and '设置'. The '数据管理' item is circled in red. To the right of the menu bar, there is a light gray area with the text '数据管理' circled in red, and below it, 'VAL 数据反馈'.</p>	<p>打开文件管理，方法如下：</p> <p>☐“DATA ADMINISTRATION”（数据管理）</p> <p>☐“File Management”（文件管理）</p>	
 <p>The screenshot shows the Porsche logo and 'PORSCHE' text at the top. Below it is a dark menu bar with three items: '信息', '数据管理', and '设置'. The '数据管理' item is circled in red. To the right of the menu bar, there is a light gray area with the text '数据管理' circled in red, and below it, 'VAL 数据反馈'.</p>	<p>或</p> <p>☐“Global centre”（全局中心）–“Data administration”（数据管理）</p> <p>☐“File Management”（文件管理）</p>	
	<p>PIW</p> <p>数据管理:</p>	

	<p>转至“Transfer” (传输) 选项卡</p>
	<p>选择“PDFPrints”文件夹</p>
	<p>选择所需文件后，单击“Display” (显示) 按钮。随后所选文件将显示在“File display” (文件显示) 选项卡中。</p>

若要打印所显示的文件，请继续执行“打印所显示的文件”步骤。

2.3.3 显示日志文件

		完成
显示日志文件		<input type="checkbox"/>
		<p>打开文件管理，方法如下：</p> <p>☐“DATA ADMINISTRATION”（数据管理）</p> <p>☐“File Management”（文件管理）</p>
	<p>或</p> <p>PIW</p> <p>数据管理:</p>	<p>☐“Global centre”（全局中心）-“Data administration”（数据管理）</p> <p>☐“File Management”（文件管理）</p>

传输 文件显示 配置

本地
发布的 PIWIS 检测仪数据:

功能
更新
显示
复制
移动
删除
清空
创建存档
创建文件夹
全选
取消选择

外部
 网络驱动器 USB 数据载体

本地
发布的 PIWIS 检测仪数据:

功能
更新
显示
复制
移动
删除
清空
创建存档
创建文件夹
全选
取消选择

外部
 网络驱动器 USB 数据载体

选择“Transfer”
(传输) 选项卡


选择“Log files”
文件夹。

选择要查看其日志文件的
应用程序所在的
文件夹。

	<p>选择要查看的文件。</p> <p>单击“Display”（显示）。</p>
	<p>所选文件将显示在“File display”（文件显示）选项卡中。</p>

若要打印所显示的文件，请继续执行“打印所显示的文件”步骤。

2.3.4 打印所显示的文件

<p>打印文件</p>	<p>完成</p>
	<p>单击“Print” (打印)。</p> <p>选择要在其上打印 文件的打印机。</p>
<p>文件将在选定的打印机上进行打印。</p>	